



ANDAINEUR à sarments

L'andaineur se fixe sur un broyeur à sarments. Il s'adapte en série derrière le moteur. L'andaineur est réglable dans tous les sens. L'andaineur à sarments est adaptable sur tous les broyeurs. Equipé d'un pick-up hydraulique. Fil en nylon sur plateau entraîné par moteur hydraulique. Réglage de vitesse de rotation.

POINTS FORTS :

- Robustesse
- Réglage Vitesse et sens de rotation
- Adaptable sur tout type de broyeurs

 **Ets VEDELAGO Daniel**

6 avenue de Verdun - 33570 LUSSAC
Tél. : 05 57 74 69 64 - Fax : 05 57 74 69 71
etsvedelago@yahoo.fr